

HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie

Cod.

248



CARATTERISTICHE TECNICHE

Quantità prodotto 2 x 100 gr

DESCRIZIONE

A prima vista le lavatrici e le lavastoviglie sembrano sempre pulite ma non lo sono. A ogni lavaggio parti cruciali (spesso invisibili) delle macchine vengono intaccate da calcare, sapone, proliferazioni batteriche e sporco. Questi depositi usurano le parti e si verificano guasti.

Nei casi più gravi questo comporta il mancato funzionamento della macchina ma si possono verificare anche altri problemi come un bucato non pulito, programmi di lavaggio che durano più a lungo, il mancato riscaldamento o il riscaldamento non corretto o lo scarico continuo dell'acqua. L'esempio più noto di una parte difettosa è rappresentato dalla serpentina. Prima di rompersi, non funziona correttamente per lungo tempo. Ma vi sono molte altre parti sensibili allo sporco. Per questo, dopo ogni riparazione i tecnici professionisti puliscono sempre la lavatrice o la lavastoviglie in maniera integrale per essere certi che a breve un'altra parte non si guasti a causa dello sporco. Ora è possibile evitare un guasto causato dallo sporco in maniera molto semplice pulendo integralmente la lavatrice e la lavastoviglie ogni tre mesi con HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie. Questo prodotto è sviluppato in collaborazione con tecnici specializzati nella riparazione di elettrodomestici ed evita e ripara i guasti in lavatrici e lavastoviglie. HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie evita i depositi di sporco su filtri, galleggianti, tubi di scarico e altre parti difficili da raggiungere causino un guasto alla macchina. Le guarnizioni in plastica restano elastiche e stagne, evitando così perdite e cortocircuiti. Ovviamente il prodotto garantisce un pulito brillante anche per tutte le parti visibili e la vostra macchina ritornerà come nuova non solo all'interno ma anche all'esterno. Assicurarsi che la lavatrice o la lavastoviglie sia vuota.

Riempire la vaschetta del detergente della lavastoviglie fino alla lineetta superiore con HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie. Impostare il programma alla massima temperatura possibile, avviare direttamente il programma completo e lasciarlo eseguire senza interruzioni. Nelle lavatrici, la vaschetta principale del detergente o l'interno della macchina stessa deve essere riempita con un flacone intero di HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie. Non aggiungere altro detergente. Impostare il programma per i colorati. Quindi avviare la lavatrice e lasciare eseguire il ciclo senza interruzioni,

compresa centrifuga.



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni