

**ELETTROSEGA A BATTERIA 36V BARRA CM.30 MTB30
ONLY1**

Cod.

343572



DESCRIZIONE

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - regolazione rapida tensione catena - protezione impugnatura blocco catena con led - vite regolazione olio lubrificante catena - finestra controllo livello olio catena - barra EXCEL cm.30 (12") - catena maglie n°45 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3 mm.) - antivibrante - freno catena - led freno catena - interruttore di sicurezza - peso kg.3,8 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)