


**ELETTROSERRATURA PER CANCELLI CON CATENACCIO
PULSANTE E TETTO 6888 - mm.70 SX (Y68880702)**

Cod.

311649



DESCRIZIONE

scatola e bocchetta in acciaio verniciato, scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante, bloccabile con chiave e/a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio 10w - tensione 12v, catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno, cilindro esterno fisso tondo, 2 mandate con pulsante, dotazione: 3 chiavi