

FISSATRICE ROCAMA 14

Cod.

207690



DESCRIZIONE

corpo in metallo - maniglia composta da 2 elementi - tasto di regolazione di potenza in plastica con due posizioni: max power - mini power - leva di azionamento ad azione diretta - spingipuntodel tipo non estraibile con molla e pressore protetti - dotata di un'ampia zona di appoggio e di piedini posteriori che garantiscono la massima stabilità - assemblaggio telai e cornici, per lavori di decorazione e fai-da-te, per fissare tappezzeria, ricoperture di divani e mobili, tutti i tipi di carta e stoffa, per allestimenti stands, arredamento negozi, interni di case, roulotte, campers - per punti 108-110-112-114 e per chiodi con testa M15 e chiodi senza testa W15