

TELECOMANDO BRAND 3 PER TV SONY

Cod.

312820



## DESCRIZIONE

telecomando dedicato per TV di marca SONY - non necessita di alcuna programmazione e mantiene i codici durante il cambio batteria