

TELECOMANDO UNIVERSALE TV ZIPPY COVER

Cod.

224116



DESCRIZIONE

sostituisce il telecomando originale del TV - sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali compreso il televideo - non perde la memoria in assenza delle batterie - alimentazione con 2 batterie 1,5 V AAA (non incluse) - misure mm.45x170x15